

MONTÁŽ PARAPIET

POSTUP:

1. Montáž interiérových parapiet pri dobrej pripravenosti podkladového lôžka na montáž (5 - 10 mm):

a) zbaviť podkladové lôžko prachu a nečistôt,

b) pred uložením interiérovej parapety aplikovať na pripravené lôžko niektorý z nasledujúcich materiálov:

- Nízkoexpanznú PUR penu (nepoužívať bežné PUR peny),
- Montážne lepidlo,
- Neutrálny silikón.

c) na pripravené podkladové lôžko položiť interiérovú parapetu vrátane plastových krytiel (prípadne so zažehleným hranami):

- Doraziť parapetu k rámu plastového prvku (v prípade, že plastový prvok je namontovaný bez podkladového profilu),
- Zasunúť parapetu pod rám plastového prvku (v prípade, že súčasťou namontovaného plastového prvku je vyššie uvedený podkladový profil),

d) vyplniť spoj medzi ostením vnútorných špaliet a parapetou:

- Štukovou maltou v prípade, že rozsah zapravenia je väčší,
- Neutrálnym silikónom,
- Akrylovým tmelom.

e) zapraviť spoj spodnej strany parapety a ostenia pod parapetným nosom:

- Štukovou maltou v prípade, že rozsah zapravenia je väčší,
- Akrylovým tmelom.

2. Montáž interierových parapiet pri zlej pripravenosti podkladového lôžka na montáž (10 - 50 mm, väčšina prípadov na stavbách):

f) s použitím betónovej zmesi vytvoriť parapetné lôžko a nechať dostatočne zaschnúť (podľa technologických lehôt týchto zmesí)

g) ďalej postupovať podľa bodu 1.

3. Montáž exteriérových parapiet pri dobrej pripravenosti podkladového lôžka na montáž (5 - 10 mm):

h) zbaviť podkladové lôžko prachu a nečistôt,

i) pred uložením exteriérovej parapety aplikovať na pripravené lôžko niektorý z nasledujúcich materiálov :

- Nízkoexpanznú PUR penu (nepoužívať bežné PUR peny),
- Montážne lepidlo,
- Neutrálny silikón.

j) na pripravené podkladové lôžko položiť exteriérovú parapetu vrátane dilatačných krytiiek:

- V prípade, že plastový prvok je namontovaný bez podkladového profilu, priskrutkovať zadný lem parapety k rámu plastového prvku tak, aby:

i) neboli prekryté odvodňovacie otvory v rámoch plastového prvku,

ii) nedochádzalo k zatekaniu za lem parapety a rám plastového prvku (využiť originálne gumové tesnenie alebo pred naskrutkovaním parapety na rám prvku, aplikovať neutrálny silikón),

- V prípade, že súčasťou namontovaného plastového prvku je vyššie uvedený podkladový profil, zasunúť zadný lem parapety do drážky rámu plastového prvku a priskrutkovať ho do podkladového profilu,

k) vyplniť spoj medzi ostením vonkajších špaliet a dilatačnými krytkami parapety:

- Štukovou maltou v prípade, že rozsah zapravenia je väčšia,
- Neutrálnym silikónom.

l) zapraviť spoj spodnej strany parapety a ostenia pod parapetným nosom:

- Neutrálnym silikónom.

4. Montáž exteriérových parapiet pri zlej pripravenosti podkladového lôžka na montáž (10 - 50 mm, väčšina prípadov na stavbách):

m) s použitím betónovej zmesi vytvoriť parapetné lôžko a nechať dostatočne zaschnúť (podľa technologických lehôt týchto zmesí)

n) ďalej postupovať podľa bodu 3.